

Käyttöohjeet hirviradalle

Hirvi.

Hirven näyttösuojassa

- **Asenna rajakytkimet paikoilleen.**
- **Kiristä hirven vaijeri.**
- **Tarkasta sulaketaulusta että päävirta on kytketty.**
- **Laita hirven moottorilta tuleva johto voimavirtapistokkeeseen sulaketaulun oikealla puolella.**
- **Hirveä ohjataan napista. (löytyy hyllystä) siinä ovat napit meno seis paluu.**
- **Rajakytkimet pysäyttävät hirven automaattisesti, sen tullessa kopille.**
 - **Mikäli tulee ongelmatilanne, laite ei toimi tai se rikkoontuu, ilmoita välittömästi ampumaratavastavalle puh 040 7219270 tai Varalla 044 3369375**
- **Purkaminen, aja hirvi katokseen, löysää vaijeri, ota rajakytkimet pois, laita ne oikeille paikoilleen, Ota hirven moottorin johto irti seinästä.**
- **Päävirtaa ei tarvitse katkaista, koska haulikkoradalla tarvitaan virtaa, päävirta voi olla kesäkauden päällä.**
-

Radiopuhelimet löytyvät hirvikopista. Puhelimilla on laturi, latakaa akut tarvittaessa, kuitenkin niin ettei lataus ole aina päällä.